Artes e Multimédia - Guia Rápido

/////

Kit de iluminação para estúdio fotográfico, c/ 5 fundos coloridos

(ID AM.FT29_1)



 C



Descrição

Kit iluminação

Um sistema porta-fundos e um sistema de iluminação são uma peça indispensável no equipamento de fotografia profissional. O nosso kit para estúdio fotográfico contém um kit de porta-fundos com 5 fundos e uma estrutura ajustável e dobrável e um kit completo de iluminação com softboxes, sombrinhas, um refletor e tripés ajustáveis que podem ser colocados em duas malas de transporte convenientes para ensaios fotográficos no local.

O sistema de fundos tem uma largura máxima de 300 cm e pode ser combinado com um dos nossos muitos fundos de cores diferentes. O sistema flexível de porta-fundos é fácil de configurar e pode ser usado para retratos, fotografia publicitária ou fotografia de produtos.

O sistema profissional de iluminação softbox é ideal tanto para fotografia digital como analógica de produtos e retratos. Com uma temperatura de cor de 5500 K, a softbox emite uma luz ideal com uma cor natural e uma gama ótima. Como é uma fonte de luz fria, não é gerado calor adicional no estúdio. É ideal para uso em fotografia de retrato para produzir diferentes efeitos de iluminação e luzes de fundo e para utilização em fotografia de produto como luz principal. O suporte tripé possui um fio de tripé standard de 1/4".

O sistema de iluminação com sombrinha também inclui duas lâmpadas com luz natural e suportes tripé ajustáveis. As duas sombrinhas brancas as duas sombrinhas pretas fornecem uma luz suave, prevenindo desta forma possíveis sombras.

A entrega inclui 2 tripés para a estrutura porta-fundos, 4 barras transversais para o porta-fundos, 5 fundos, 2 softboxes, 2 suportes tripé para softbox, 4 lâmpadas com luz natural, 1 refletor (5-em-1), 2 sombrinhas brancas, 2 sombrinhas pretas, 2 suportes tripé para sombrinhas, 2 suportes de lâmpadas e 2 sacos grandes para transporte.

Softbox





Retirar proteção de borracha da ponta do tripé



Esticar o tripé na totalidade e rodar os clipes e fixação para a direita para o fixar na vertical



Empurrar o casquilho para dentro até abrir na totalidade



Colocar a lâmpada no casquilho e rodar para a direita para apertar



Colocar o tecido difusor

Kit para Sombrinha





Esticar o tripé na totalidade e rodar os clipes de fixação para a direita para o fixar na vertical



Encaixar o suporte da sombrinha no tripé



Encaixar a sombrinha no suporte e rodar o parafuso de fixação para a direita



Colocar a lâmpada no casquilho e rodar para a direita para apertar



Esticar o tripé na totalidade e rodar os clipes de fixação para a direita para o fixar na vertical

Encaixar as barras transversais porta-fundos até ouvir um clique



Insira o pano de fundo nas barras transversais



Encaixe as barras transversais nos tripés e enrosque a anilha até ficarem bem fixas

Refletor 5-em-1



Retirar do saco de transporte e abrir



Para voltar a guardar, dobrar em 8 e colocar no saco





Especificações

Cor · preto

Material da estrutura · Alumínio

Dimensões do saco de transporte • 82x25x35 cm / 80x10x10 cm (CxLxA)

Kit de fundo

Material do pano de fundo • Tecido

Altura dos tripés • 75-210 cm (ajustável)

Altura da barra transversal • 155-300 cm (ajustável)

Inclui 5 fundos coloridos • verde/preto/branco/cinzento/azul

Dimensões do fundo • 1,6 x 3 m (L x C)

Kit sombrinha

Potência da lâmpada de luz natural (cada) • 45 W

Tipo de casquilho • E27

Temperatura da cor • 5500 K

Altura do tripé para a sombrinha • 75-210 cm (ajustável)

Diâmetro da sombrinha branca/preta • 84 cm

Com conexão de tripé de 1/4"

Kit Softbox

Fonte de alimentação • 220 V~, 50/60 Hz

Potência da lâmpada de luz natural (cada) • 45 W

Tipo de casquilho • E27

Comprimento do cabo • 2,9 m

Temperatura da cor • 5500 K

Dimensões da Softbox • 70 x 50 cm (C x L)

Altura do tripé da Softbox • 75-210 cm (ajustável)

Diâmetro do refletor 5-em-1 · 80 cm

Com um suporte de tela integrado

Com conexão de tripé de 1/4"

A entrega inclui:

2 x Tripés para a estrutura porta-fundos

4 x Barras transversais para porta-fundos

5 x Fundos

2 x Softbox

2 x Suporte tripé para Softbox

4 x Lâmpadas com luz natural

1 x Refletor 5-em-1

2 x Sombrinhas brancas

2 x Sombrinhas pretas

2 x Suportes tripé para sombrinha

2 x Suportes para as lâmpadas

2 x Sacos grandes para transporte

Tecido: Polipropileno: 100%

C€ Declaration of Conformity

Company: Shenzhen Scope Corporation, Ltd.

Address: 12/13 Floors, C2 Building, I Park, No. 1001, College Road, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China

Product Name: Folding Soft Box Light Kit

Product Model: FX60

Directives and Standard applicable:

LVD, 2014/35/EU

EN60598-1:2015+A1:2018

EN60598-2-9:1989+A1:1994

RoHS, 2011/65/EU

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Internal Reference: BKC21102WC